



SIRENEKOMMANDOSKAB TYPE KT 27.

TEGNING 10.1.

SIRENEKOMMANDOSKAB TYPE KT47.

TEGNING 10.2.

SIRENEKOMMANDOSKAB TYPE KT 67.